Sensor HC-SR04



Bloques De Facilino



Codigo Facilino



Porque usa dos Pines?

El Sensor HC-SR04 es un tipo de sensor ultrasonico el cual utiliza dos pines para funcionar, el Pin Trigger produce un sonido el cual rebota con cualquier objeto que este enfrente, una vez sucede esto, el Pin Echo es el encargado de recibir el sonido y calcular la distancia que hay entre el sensor y el objeto.

Codigo Arduino

```
#define D7 14
#define D8 12
int Distancia=0;
long US_init(int trigger_pin, int echo_pin);
long distance(int trigger_pin, int echo_pin);
void setup(){
  pinMode((D7),INPUT);
  pinMode((D8),OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
}
void loop(){
    Distancia=distance((D8),(D7));
    Serial.println(Distancia);
    delay(1500);
}
long US_init(int trigger_pin, int echo_pin)
  digitalWrite(trigger_pin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigger_pin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigger_pin, LOW);
  long microseconds = pulseIn(echo_pin ,HIGH);
  return microseconds;
long distance(int trigger_pin, int echo_pin)
  long microseconds = US_init(trigger_pin, echo_pin);
  long distance;
  distance = microseconds/29/2;
  if (distance == 0){
distance = 999;
  return distance;
}
```